

Перечень
переходников, штуцеров и соединителей, применяемых
при работе гидроочистных установок.

№п/п	Наименование	Обозначение	Присоед. размеры	$d_y, \text{мм}$	Примечание
1	Переходник	БЛ 38.00.001	G1/8-G1/8	$d_y=4$	Для соединения рукавов
2		-01	G1/4-G1/4	$d_y=6$	
3		-02	G1/8-G1/4	$d_y=4 \times d_y=6$	
4	Переходник ножного клапана	БЛ 38.01.000	G1/8-M22x1,5	$d_y=4,5$	Для соединения штуцера н/к с рукавом
5		-01	G1/4-M22x1,5	$d_y=6$	
6		-02	M10x1-M22x1,5	$d_y=4,5$	
7					
8	Переходник	БЛ 38.00.003	M22x1,5-M27x1,5	$d_y=12 \times d_y=16$	Для соединения рукавов
9		БЛ 38.00.004	M22x1,5-M30,15	$d_y=12 \times d_y=20$	
10		БЛ 38.00.005	M22x1,5-M42x2	$d_y=12 \times d_y=30$	
11		БЛ 38.00.006	M27x1,5-M30x1,5	$d_y=16 \times d_y=20$	
12		БЛ 38.00.007	M30x1,5-M42x2	$d_y=20 \times d_y=30$	
13	Соединитель	БЛ 38.00.008	M22x1,5-M22x1,5	$d_y=8, 10, 12$	
14		БЛ 38.00.009	M27x1,5-M27x1,5	$d_y=16$	
15		БЛ 38.00.010	M30x1,5-M30x1,5	$d_y=20$	
16					
17	Штуцер	БЛ 38.00.012	M24x1,5-M24x1,5	$d_y=13$	Для соединения г/б с рукавом
18		БЛ 38.00.013	M24x1,5-M33x2		
19		БЛ 38.00.014	M22x1,5-G1/4		
20		БЛ 38.00.015	K1/4-G1/4		
21	Переходник	БЛ 38.00.016	M22x1,5-G1/4		Для соединения рукавов
22		БЛ 38.00.017	M22x1,5-M33x1,5		
23	Штуцер	БЛ 38.00.018	M24x1,5-M30x1,5		г/б-рукав $d_y=20$
24		БЛ 38.00.019	G1/2-G1/4		

№ п/п	Наименование	Обозначение	Присоед. размеры	d_y , мм	Примечание
25	Штуцер	БЛ 38.00.020	M20x1,5-M22x1,5	$d_y=8, 10, 12$	
26					
27	Переходник	БЛ 38.00.022	M27x1,5-M30x1,5	$d_y=16 \times d_y=20$	
28					
29					
30	Штуцер	БЛ 38.00.025	M22x1,5-G3/4		
31		БЛ 38.00.026	M22x1,5	$d_y=8, 10, 12$	
32	Переходник	БЛ 38.00.027	M22x1,5-M27x1,5	$d_y=12 \times d_y=16$	
33	Соединитель	БЛ 38.00.028	M24x1,5-M24x1,5		
34	Штуцер	БЛ 38.00.029	M27x1,5-G3/4		
35		БЛ 38.00.030	M30x1,5	$d_y=20$	
36	Переходник	БЛ 38.00.031	M18x1,5-M20x1,5		
37		БЛ 38.00.032	M30x1,5-M39x2		
38	Переходник	БЛ 38.00.033	M22x1,5-G3/8		
39	Переходник	БЛ 38.00.034	M30x1,5-M22x1,5		
40	Переходник	БЛ 38.00.035	M20x1,5-K1/4"		
41	Переходник	БЛ 38.00.036	M20x1,5-G1/4		
42					
43					
44					
45	Переходник	БЛ 38.00.040	M30x1,5-M39x1,5		
46	Переходник	БЛ 38.00.041	M30x1,5-M39x2		
47	Штуцер	БЛ 38.00.042	M22x1,5-3/4"NPT		
48	Переходник	БЛ 38.00.045	G2(внутр)-ершик		
49	Переходник	БЛ 38.00.046	M7x1-G 1/8		
50	Переходник	БЛ 38.00.047	M22x1,5-G 1/4		
51	Переходник для пневмоцил.		G 1/8 - G 1/2		
52	Штуцер	БЛ 38.00.049	G 7/8 - G 1 1/2 AM		

